

Tri-Pro

P40 - P600

PREIS-LEISTUNGS-SIEGER FÜR DEN GESAMTEN
SCHLEIFPROZESS, VOM ENTLACKEN BIS HIN
ZUM FÜLLERENDSCHLIFF.



METALL SCHLEIFEN



ENTLACKEN



SPACHTEL SCHLEIFEN



FÜLLER SCHLEIFEN

- ✓ Preis-Leistungs-Sieger
- ✓ Hohe Aggressivität
- ✓ Einheitliche Schleifspuren

Tri-Pro

P40 - P600

TRI-PRO

P40 - P600

Metall schleifen, Entlacken,
Spachtel schleifen,
Füller schleifen

YELLOW FILM

P800 - P2000

Mattieren, Finish







TOLECUT

K800 - K3000

Fehlstellen entfernen

Mit der Tri-Pro Linie wird der **gesamte Vorbereitungsprozess** bis zum Auftragen des Basislackes geschliffen. Im nächsten Schritt empfehlen wir, wenn nötig, die alten Klarlacke mit der Yellow Film Linie zu mattieren (Farbtonangleich).



KÖRNUNG	152 MM - 15L	152 MM	125 MM - 8L	125 MM	*ANWENDUNG
P40	527-0040 				
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060	
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080	
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100	
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120	
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150	
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180	
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220	
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240	
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280	
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320	
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360	
P400	527-0400	5250400	557-0400	514-0400	
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500	
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600	

*Auf der Vorderseite des Flyers finden Sie die Bedeutung der Anwendungssymbole.