



TECHNISCHES DATENBLATT

ST 04.031

Produkt	CEBOTIME
Beschreibung	<p>Acrylanstrich auf Wasserbasis für den Innenbereich mit minimaler Schmutzaufnahme und hoher mechanischer Beständigkeit. Mit seinem perligen und mattem Aussehen und seiner einfachen Anwendung ermöglicht er das Erzielen von klaren, scharfen und leuchtenden Kontrasten.</p> <p>Die zahlreichen chromatischen Möglichkeiten machen CEBOTIME zu einem vielseitigen und problemlosen Anstrich, mit dem sowohl klassische als auch moderne Umgebungen zur Geltung gebracht werden können.</p>
Packungsgrößen	CEBOTIME ist in den Packungsgrößen zu 1, 2,5, und 5 Litern erhältlich.
Verwendung und Vorbereitung des Untergrunds	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, trocken fett,- wachs silikon und fettfrei sein.</p> <p>Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir den Tiefgrund CeboFix M welcher 1 malig mit dem Pinsel im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt aufgetragen wird.</p> <p>Als Grundanstrich wird FondoPlus, in ein oder zwei Schichten auftragen, bis der Untergrund vollständig abgedeckt ist. Das Produkt ist auf Wasserbasis mit hoher Deckkraft und hohem Weißgrad, welches bis zu 10 % mit Wasser verdünnt und mit einer Microrfaserwalze aufgetragen wird.</p>
Einfärben	<p>CEBOTIME kann mit dem Farbmischsystem CeboColorStation, mittels Präzisionswaage mit den Pasten CeboCol oder mit den CeboKit-Pasten eingefärbt werden</p> <p>Falls mehrere Gebinde auf den gleichen Farbton hergestellt werden müssen, ist es empfehlenswert, Pigment und Produkt der gleichen Produktionscharge zu verwenden.</p>
Verdünnung	Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.
Zusätze	<p>CeboGliss: Zusatz als Pulver für Innenbereiche auf Basis von holographischem Mikrogitter mit dreidimensionalem und mehrfarbigem Effekt. Zu CEBOTIME hinzugefügt, verleiht er den Räumen einen Hauch erlesener Magie.</p> <p>CeboGliss kurz vor dem Auftragen des Endanstrichs hinzufügen.</p> <p>Das damit versetzte Produkt innerhalb von 6 Tagen verwenden.</p>
Anwendung	<p>CEBOTIME wird in einer Schicht mit dem speziellen Pinsel CeboSi aufgetragen, der in den Formaten 2½ und 4 Zoll erhältlich ist: mit überkreuzten Pinselstrichen vorgehen und das Produkt dabei gleichmäßig auf der ganzen Oberfläche verteilen und eckige Formen vermeiden.</p> <p>Für eine kompaktere Wirkung mit weniger erkennbaren Pinselstrichen kann nach dem Trocknen der ersten Schicht (4-6 Stunden) eine zweite Schicht Produkt aufgebracht werden, wobei zu beachten ist, dass dieser weitere Schritt den Farbton etwas intensiviert.</p> <p>Für andere Anwendungen als die oben beschriebenen beachten Sie bitte die in den jeweiligen Farbkarten enthaltenen Anweisungen.</p>
Praktische Ratschläge	CEBOTIME kann auch auf Metallen, Holz oder Kunststoff angewendet werden. In diesen Fällen müssen die Untergründe mit entsprechenden Grundierungen vorbehandelt werden.
VOC-Klassifizierung (Richtlinie 2004/42/EG)	<p>Produktkategorie: Farben für dekorative Effekte (I).</p> <p>Maximal zulässiger Grenzwert (2010) für das gebrauchsfertige Produkt: 200 g/l.</p> <p>CEBOTIME enthält VOC: 30 g/l.</p>
Technische Eigenschaften	Theoretische Ergiebigkeit: 10m ² /Liter bei einem Anstrich, 7m ² /Liter bei zwei Anstrichen



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revision Nr. 2
Stand 25/05/21

TECHNISCHES DATENBLATT

ST 04.031

	<p>Aussehen: Flüssig Spezifisches Gewicht: 1,15 g/cm³ pH: 8 – 9 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Trockenzeit: 4-6 Stunden, abhängig von den Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen</p>
Lagerung	<p>Das Produkt hat bei Aufbewahrung in den Originalverpackungen bei Temperaturen zwischen +5 und +35°C an einem trockenen und belüfteten Ort vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen geschützt eine garantierte Haltbarkeit von 24 Monaten.</p>
Sicherheitshinweise	<p>CEBOTIME erfordert keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen oder persönlichen Schutzausrüstungen. Dennoch ist es empfehlenswert, längeren Kontakt mit der Haut zu vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen, diese sofort mit sauberem Wasser spülen. Sollten Reizungen auftreten, einen Arzt aufsuchen. Die Informationen für den Benutzer sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten.</p>

Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle zu einem früheren Datum erstellten anderen Datenblätter in Bezug auf das beschriebene Produkt und hebt diese auf.

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unseres Erfahrungsschatzes. Dennoch führt das Datenblatt nicht zur Haftung von Seiten unserer Gesellschaft für Anwendungen außerhalb unserer direkten Kontrolle. Unser Technisches Büro steht Ihnen jederzeit für weitere Informationen und Erklärungen zur Verfügung.